

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Het toestel **NIET** vervoeren op het karretje als deze niet bevestigd is dmv. een spanband!

- Water aansluiten – de vaatwas beschikt over een ¾ inch ♀ schroefdraad aansluiting.
- Afvoer aansluiten en afvoerbuus zo laag mogelijk laten lopen.
- Elektrische aansluiting:
 - * met verlengkabel min. 2,5mm² draad – voorzien voor toestellen tot 4000W.
 - * verlengkabel volledig ontrollen.
 - * aansluiten op een apart circuit.
- Uitsluitend het meegeleverde detergent gebruiken!
 - 1 blokje is goed voor 10-15 wasbeurten
 - Plaats een zakje in de rode J-watcher sensor, als het lampje pinkt: plaats een nieuw zakje.
- Controleer of de vaatwas waterpas staat.



Stappenplan om goed te werken met de vaatwas:

- 1) Sluit alle zaken goed aan (water, afvoer, elektriciteit)
- 2) Zet de waterkraan open
- 3) Duw op de powerknop 
- 4) De wasmachine vult zich met water, laat het toestel vullen en het tankwater verwarmen tot 85°C,

Opwarmen duurt 45'-60'
- 5) Vul de korf met bekertjes, plaats deze in de wasmachine en doe de deur dicht.
- 6) Druk op 1 om het programma te laten starten. 
- 7) Bij het einde van de was cyclus stop het lichtje met pinken --> deur openen en vaatkorf ledigen.

Doorlooptijd: 1'30"
- 8) Stap 5, 6 en 7 kunnen nu herhaald worden

Stappenplan NA het werken met de vaatwas:

- 1) Waterkraan dichtzetten.

- 2) Drukken op  om het water weg te pompen.
- 3) Filter uitnemen en reinigen (uitnemen en afspoelen onder stromend water).
- 4) Alle andere koppelingen losmaken.

Het toestel **NIET** vervoeren op het karretje als deze niet bevestigd is dmv. een spanband!